



ŚCIĄGAWKA: Większość kolimatorów oraz holografów ma regulację w 1/2 MOA -czyli 1 "klik" to 1/2MOA

ODL: 25m

Jak wyzerować broń z optyką 1/2 MOA:

1. Zgrywamy znak celowniczy z plusem i oddajemy 3 strzały
2. Liczymy w osi X oraz w osi Y odległość (cm) do środka plusa
3. Daną wartość (oddzielnie dla osi X i osi Y) dzielimy przez 0,37
4. Ilość klików (zaokrągloną) wprowadzamy na celowniku optycznym
5. Powtarzamy na nowej tarczy poprawność zerowania

1MOA na 100m to: ~2,91cm
1MOA na 25m to: ~0,73cm
1/2MOA na 25m to: ~0,37cm

